

# Climate Coating®

Reflective Membrane Technology

## הוראות יישום ThermoProtect (ציפוי חוץ)

### הכנת התשתית (קירות מעטפת):

- ניקוי יסודי של התשתית מעצמים רופפים- שטיפה בלחץ מים.
- יש לוודא לפני יישום כי קירות המעטפת יהיו נקיים מכל צמחיה, עובש וכדו'. היה ונשארו יש לבצע שטיפה חוזרת.
- יישום פריימר ברולר/התזה/הברשה מסוג FIX PLUS תוצרת SICC או שווה ערך.
- להמתין להתייבשות מלאה, 12-24 שעות תלוי במזג האוויר ובאחוז הדילול

### יישום ThermoProtect (מעטפת):

- ערבוב ThermoProtect במערבל מכאני כ 2 דק' לקבלת תערובת אחידה.
- יישום ThermoProtect ברולר / התזה בכיסוי של 1 ליטר ל 2-3 מ"ר.
- יש לחזור על הפעולה על לקבלת עובי נדרש.
- יישום לפי הוראות יצרן.

כושר כיסוי איננו כולל אובדנים מכל סוג.

הערה: לצורך קבלת עקומת הביצועים הנדרשת יש להקפיד על כושר כיסוי לפי הוראות הייצור ועל ערבוב הצבע במערבל מכני איטי לצורך פיזור הכדוריות הקרמיות במערכת.