

# Climate Coating®

Reflective Membrane Technology

## הוראות יישום LUMAN (ציפוי פנים)

### הכנת התשתית (קירות פנים):

- ניקוי יסודי של התשתית מעצמים רופפים.
- יש לוודא לפני יישום כי הקיר ותקרת הפנים יהיו נקיים מכל פטריות עובש וכדו. 'היה ונשאר', יש לבצע הסרה בעזרת מסירי עובש כדוגמת SANOSIL 010.
- יישום פריימר (שכבת יסוד) לפי מצב התשתית ברולר/התזה/הברשה מסוג FIX PLUS תוצרת SICC או שווה ערך.
- להמתין להתייבשות מלאה 12-24 שעות תלוי במזג האויר ובאחוז הדילול.
- יש ליישם לפי הוראות הייצרן.

### יישום LUMAN (פנים):

- ערבוב LUMAN במערבל מכאני כ 2 דק' לקבלת תערובת אחידה.
- יישום LUMAN ברולר / התזה בכיסוי של 1 ליטר ל 5-32 מ"ר.
- יש לחזור על הפעולה על לקבלת עובי נדרש.

כושר כיסוי איננו כולל אובדנים מכל סוג.

הערה: לצורך קבלת עקומת הביצועים הנדרשת יש להקפיד על כושר כיסוי לפי הוראות הייצרן ועל ערבוב הצבע במערבל מכני איטי לצורך פיזור הכדוריות הקרמיות במערכת.

מוצרי Climate Coating משווקים ע"י גרין פוינט פ.מ בעמ. ח.פ 516376340  
[info@climatecoating.co.il](mailto:info@climatecoating.co.il) <https://www.climatecoating.co.il>